



# КОДЫ ОШИБОК

Carrier Vector

1800/1850/1950/HE19/1550

КОД	ПРИЧИНА
A1	Низкий уровень дизельного топлива
A2	Низкий уровень моторного масла
A3	Низкий уровень охлаждающей жидкости
A11	Низкое давление моторного масла
A12	Высокая температура охлаждающей жид- кости
A13	Высокое давление нагнетания компрессора
A14	Высокая температура масла в компрессоре
A15	Повышенное напряжение аккумулятора
A16	Недостаточное напряжение аккумулятора
A17	Высокая температура нагнетания компрес- сора
A18	Низкое давление всасывания
A19	Низкий уровень дизельного топлива
A20	Высокая температура генератора
A21	Проверьте CSMV
A22	Слабый перегрев всасывания
A23	Перегрузка сети генератора
A27	Высокое давление всасывания компрессора
A28	Проверьте холодильный контур
A30	Отказ работать минимальное время
A31	Отказ авто запуска
A32	Отказ ручного запуска
A33	Отказ запуска от сети
A34	Отказ остановки двигателя
A35	Проверить цепь стартера
A36	Проверить температуру охлаждающей жидко
A37	Проверить малую скорость двигателя
A38	Проверить большую скорость двигателя
A39	Проверить скорость двигателя
A40	Проверить свечи разогрева
A41	Двигатель заглох
A51	Нет тока зарядного устройства
A52	Не используется
A53	Температура в кузове вне допуска
A54	Неполное оттаивание
A55	Проверьте воздушное реле оттаивания
A56	Проверьте расход воздуха испарителя

КОД	ПРИЧИНА
A57	Проверьте доп-ый выключатель 1
A58	Проверьте доп-ый выключатель 2
A59	Нет записи данных
A60	Время записи неверно
A61	Дверь открыта
A62	K2 Температура вне допуска
A63	K3 Температура вне допуска
A71	Неисправен предохранитель F2 или F3
A72	Неисправен предохранитель F4 или F6
A73	Нет питания
A74	Переполюс фаз сети
A75	Перегрев двигателя компрессора
A76	Перегрев двигателя конденсатора
A77	Перегрев двигателя испарителя
A81	Проверить цепь FHR
A82	Проверить доп индикатор наруш темп
A83	Проверить доп индикатор оттаивания
A84	Проверить доп индикатор отказа
A85	Проверить передний регулятор мощн UL1
A86	Проверить задний регулятор мощн UL2
A87	Проверить доп инд обогрева
A88	Проверить доп инд охлаждения
A89	Проверить доп инд автомат
A91	Проверить контактор нагревателей 1(стар) Проверить катушку HТCON1 (нов)
A92	Проверить контактор нагревателей 2(стар) Проверить катушку HТCON2 (нов)
A93	Проверить зуммер
A94	Проверить контактор компресс 1
A95	Проверить контактор вент конд 1 (стар) Проверить катушку CDCON (нов)
A96	Проверить контактор генератора (стар) Проверить катушку GENCONR (нов)
A97	Проверить цепь вентиля жидк
A98	Проверить термостат выс температуры
A99	Проверить контактор сети
A100	Токовая защита
A101	K2 Перегрев двигателя испарителя
A102	K3 Перегрев двигателя испарителя
A103	K2 Проверить контактор нагрев 1(стар) Проверить катушку 2HTCON1 (нов)

+7 (843) 203-35-53  
+7 (927) 249-53-19  
info@refkazan.ru

refkazan.ru  
Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район,  
территория Промышленная Площадка,  
Индустриальный Парк М7, 7



# КОДЫ ОШИБОК

Carrier Vector

1800/1850/1950/HE19/1550

КОД	ПРИЧИНА
A104	K2 Проверить контактор нагрев 2 (стар) Проверить катушку 2HTCON2 (нов)
A105	K3 Проверить контактор нагрев 1 (стар) Проверить катушку 3HTCON1 (нов)
A106	K3 Проверить контактор нагрев 2 (стар) Проверить катушку 3HTCON2 (нов)
A107	K2 Проверить вентиль жидк (стар) Проверить цепь 2LSV (нов)
A108	K3 Проверить вентиль жидк (стар) Проверить цепь 3LSV (нов)
A109	Проверить контактор вент испар (стар) Проверить катушку 1EVCON (нов)
A110	K2 Проверить контактор вент исп (стар) Проверить катушку 2EVCON (нов)
A111	K3 Проверить контактор вент исп (стар) Проверить катушку 3EVCON (нов)
A121	Проверить датчик наружной температуры
A122	Проверить датчик возврата воздуха RAT
A123	Проверить датчик подачи воздуха SAT
A124	Проверить термистор заверш оттаивания
A125	Проверить датчик темп-ры нагнетания
A126	Проверить цепь датчика топлива
A127	Проверить датчик темп-ры всасывания
A128	Измерение тока
A129	Проверить датч темп-ры охл жидкости
A130	Проверить датчик оборотов двигателя
A131	Проверить датчик температуры испар
A132	Проверить термистор заверш оттаивания 2
A133	Проверить доп датчик температуры 1
A134	Проверить доп датчик температуры 2
A135	Проверить доп датчик температуры 3
A136	K2 Проверить датчик подачи воздуха
A137	K2 Проверить датчик возврата воздуха
A138	K3 Проверить датчик возврата воздуха
A139	K2 Проверить датчик оттаивания
A140	K3 Проверить датчик оттаивания
P141	Остановка самодиагностики пользоват
P144	Проверить передний регулятор мощн UL1
P145	Проверить цепь соленоида скорости
P146	K2 Проверить цепь нагревателей 1
P147	K2 Проверить цепь нагревателей 2
P151	Проверить цепь свечей

КОД	ПРИЧИНА
P152	Проверить цепь топливного соленоида
P153	Проверить датчик возврата воздуха
P154	Проверить датчик подачи воздуха
P155	Проверить датчик темп-ы охл жидкости
P156	Проверить напряжение акк-й батареи
P157	Проверить ток акк-й батареи
P158	Проверить датчик наружной температуры
P159	Проверить термистор заверш оттаивания 1
P160	Проверить датчик темп-ры нагнетания
P161	Проверить датчик темп-ры всасывания
P163	K3 Проверить цепь нагревателей 1
P164	Проверить задний регулятор мощн UL2
P167	K3 Проверить цепь нагревателей 2
P168	K2 Проверить вентиль жидк
P171	Проверить давление исп-я и нагн-я
P174	Проверить малые обороты двигателя
P175	Проверить большие обороты двигателя
P176	K3 Проверить вентиль жидк
P177	Проверить перегрев TPB
P178	Проверить передний регулятор мощн UL1
P180	Проверить клапан регулятора давл всас
P184	K2 Проверить двигатель вент испар
P185	K3 Проверить двигатель вент испар
P186	Проверить темп-ру выхода испар
P187	Проверить цепь нагревателей 1
P188	Проверить цепь нагревателей 2
P189	Проверить двигатель вентилятора испар
P190	Проверить двигатель вентилятора конд
P191	Проверить задний регулятор мощн UL2
P199	K2 Проверить датчик возврата воздуха
P206	Проверить цепь вентилятора конд
P207	Проверить цепь контактора компресс
P208	Проверить цепь контактора генератора
P209	Проверить цепь контактора сети



# КОДЫ ОШИБОК

Carrier Vector

1800/1850/1950/HE19/1550

КОД	ПРИЧИНА
P210	K3 Проверить датчик возврата воздуха
P211	K2 Проверить датчик оттаивания
P212	K3 Проверить датчик оттаивания
A223	Необходимо обслуживание двигателя
A224	Необходимо обслуживание сети
A225	Необходимо общее обслуживание
A226	Необходимо ПО # 1
A227	Необходимо ПО # 2
A228	Необходимо ПО # 3
A229	Необходимо ПО # 4
A230	Необходимо ПО # 5
A232	Неверно заданное значение
A233	Неверен номер модели

КОД	ПРИЧИНА
A234	Неверен серийный номер
A235	Неверен серийный номер микропр-ра
A236	Неверен регистр номер полуприцепа
A237	Неверен рабочий параметр
A238	Неверная конфигурация 1
A239	Неверная конфигурация 2
A240	Неверен счетчик часов
A242	Ошибка калибровки давления нагн
A243	Ошибка калибровки всас / исп
A246	Ошибка записи СППЗУ
A248	Режим конфиг / ошибка HP2
A249	Ошибка микропроцессора
OFF	Ошибка конфигурации

## Схема проезда



+7 (843) 203-35-53

+7 (927) 249-53-19

info@refkazan.ru

refkazan.ru

Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район,  
территория Промышленная Площадка,  
Индустриальный Парк М7, 7