



# КОДЫ ОШИБОК

## Carrier Vector 1350

КОД	ПРИЧИНА	КОД	ПРИЧИНА	КОД	ПРИЧИНА
1	Низкий уровень диз топл	76	Перегрев двигателя конденсатора	5003	Реле дорожный / стояночный режим
11	Низкое давление масла	77	Перегрузка двигателя вентилятора испарителя	5007	Предохранитель шагового модуля
12	Высокая темп охл жидкости	81	Проверьте реле подогрева топлива	5008	Предохранитель Выходной платы
13	Высокое давление нагнетания	84	Проверьте дополнительный индикатор неисправности	5012	Проверьте питание модуля двигателя ENCU
14	Токи высокого напряжения	85	Проверьте цепь UL1	5014	Проверьте цепь стартера
15	Высокое напряжение батареи	93	Пров сигнал предв запуск	5015	Проверьте 3-х ходовой клапан
16	Недост напряжение аккумулятор	95	Проверьте контактор вентилятора конденсатора	5017	Проверьте цепь прогрева двигателя
17	Выс темп нагнет компресс	96	Пров выкл генератора	5024	Проверьте Стояночный электродвигатель
18	Низкое давление всасывания	100	Неисправность генератора	5025	Проверьте контактор внешнего источника питания
19	Останов - низкий уровень топлива	109	Проверьте Контактор Вентиляторов испарителя	5026	Проверьте внешнее питание и фазировку в розетке
20	Лимит сигналов компрессора	121	Пров датч темп среды	6001	Сигнал внешнего индикатора
21	Сброс сигнала специалистом	122	Пров датч отб возд	6002	Режим защиты компрессора
27	Высокое давление всасывания	123	Пров датч под возд	20100	Неисправность CAN – нет связи модулей
28	Низкая разность давлений холодильной системы	125	Проверьте датчик температуры нагнетания	21100	Неисправность CAN – нет связи модулей
29	Проверьте режим обогрева	126	Проверить датчик уровня топлива	22100	Неисправность CAN – нет связи модулей
30	Отказ работать миним время	129	Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости	23100	Неисправность CAN – нет связи модулей
31	Отказ автоматического пуска	130	Проверьте датчик оборотов двигателя	23101	Потеряна Конфигурация OUT1
34	Двигатель не останавливается	132	Проверьте датчик завершения оттаивания	25101	Высокий ток шагового модуля 1
35	Двигатель не запускается	223	Необходимо обслуживание двигателя	25102	Входное напряжение шагового модуля 1
36	Низкая температура охлаждающей жидкости	224	Необходимо обслуживание электродвигателя	26100	Неисправность модуля управления двигателем ENCU CAN
37	Проверьте малые обороты	225	Необходимо общее обслуживание	26101	Перегрев двигателя
38	Проверьте большие обороты	232	Неверно заданное значение NFD	26102	Низкая температура охлаждающей жидкости
39	Проверьте обороты двигателя	233	Неверен номер модели NVD	26103	Высокая температура охлаждающей жидкости
41	Двигатель заглох	237	Неверен функциональный параметр NVD	26104	Высокое напряжение аккумуляторной батареи
53	Темп в кузове вне допуска	238	Ошибка конфигур 1	26105	Высокие обороты дизельного двигателя
54	Неполное Оттаивание	245	Ошибка записи/стирания	26106	Низкое напряжение на датчиках дизельного двигателя
55	Отмена оттаивания	246	Неверная контрольная сумма в микропроцессоре	26107	Ошибка по датчику давления масла
56	Проверьте воздушный поток через испаритель	248	Неисправность микропроцессора	26108	Неисправность датчика положения рейки Kubota
57	Дистанционный выключатель 1	249	Неисправность микропроцессора	26109	Неисправность соленоида рейки FSA
59	Заполнена память регистратора данных	2000	Обновите Программное Обеспечение	26110	Ошибка по датчику оборотов двигателя
60	Некорректное время регистратора	3000	Перегрузка стояночного электродвигателя	26111	Низкое давление по датчику приточного воздуха Kubota
61	Дверь открыта	3002	Проскальзывание муфты	26112	Высокое давление по датчику приточного воздуха Kubota
73	Нет питания, проверьте кабель	5002	Реле топливного насоса		