



# КОДЫ ОШИБОК

## Carrier Viento, Xarios

КОД	ПРИЧИНА
A00	Отказов нет
A01	Разомкнуто реле низкого давления
A02	Разомкнуто реле высокого давления
A03	Перегрев электродвигателя стояночного компрессора
A04	Ток муфты компрессора слишком велик или мал
A05	Отказ контактора (Чрезмерный ток)
A06	Отказ вентилятора конденсатора (Чрезмерный ток)
A07	Отказ вентилятора испарителя (недостаточная скорость)
A08	Отказ вентиля горячей воды (большой ток катушки)
A09	Отказ вентиля оттаивания HGS1 (большой ток катушки)
A10	Отказ вентиля впрыска (большой ток катушки)
A11	Отказ вентиля обогрева HGS2 (большой ток катушки)
A12	Отсек 1, высокая температура
A13	Отсек 1, низкая температура
A14	Отмена оттаивания (продолжительность > 45 мин)
A15	Заданная температура вне допустимого диапазона
A16	Отказ обогревателя сливных трубок DWR1 (большой ток)
A17	Перегрев стояночного трансформатора или диодного моста
A18	Отсек 1, отказ реле электрообогрева EHR1 (большой ток)
A19	Отсек 1, отказ вентиля линии жидкости (большой ток)
A20	Реле низкого давления стояночного компрессора разомкнуто
A21	Разомкнута цепь контактора компрессора
A22	Разомкнута цепь вентилятора конденсатора
A23	Отсек 1, разомкнута цепь вентиля горячей воды
A24	Разомкнута цепь вентиля оттаивания HGS1

КОД	ПРИЧИНА
A25	Разомкнута цепь вентиля впрыска
A26	Разомкнута цепь вентиля конденсатора HGS2
A27	Разомкнута цепь обогревателя сливных трубок DWR1
A28	Разомкнута цепь реле электрообогрева EHR1
A29	Разомкнута цепь вентиля линии жидкости LV1
A30	Отсек 2, отказ вентиля линии жидкости LV2 (большой ток)
A31	Отсек 2, отказ вентиля оттаивания HGS3 (большой ток)
A32	Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды
A33	Отсек 2, отказ реле электрообогрева EHR2 (большой ток)
A34	Отсек 2, отказ обогревателя сливных трубок (большой ток)
A35	Отсек 2, отказ вентилятора испарителя (недостаточная скорость)
A36	Отсек 2, высокая температура
A37	Отсек 2, низкая температура
A38	Отсек 2, заданная температура вне допустимого диапазона
A39	Отсек 2, разомкнута цепь вентиля линии жидкости LV2
A40	Отсек 2, разомкнута цепь вентиля оттаивания HGS3
A41	Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды
A42	Отсек 2, разомкнута цепь реле электрообогрева EHR2
A43	Отсек 2, разомкнута цепь обогревателя сливных трубок DWR2
A44	Отсек 2, аварийный сигнал оттаивания >45 мин.
EE	Отказ датчика температуры в испарителе
BAT	Низкое напряжение батареи
Err	Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем
---	Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне -29°C / +30°C