



КОДЫ ОШИБОК

Carrier Supra

Maxima 1000/1200/1300

КОД	АНГЛ	ПРИЧИНА
AL0	ENG. OIL	Низкое давление масла в дизеле < 1бар
AL1	ENG. HOT	Высокая температура дизеля > 110°C
AL2	HI. PRESS.	Высокое / низкое давление
AL3	STARTFAIL	Отказ запуска после 3 попыток
AL4	LOW. BATT.	Низкое напряжение батареи < 10В
AL5	HI. BATT.	Высокое напряжение батареи > 17В
AL6	DEFRFAIL	Отмена оттаивания > 45 мин
AL7	ALT. AUX.	Отказ генератора
AL8	STARTER	Отказ стартера
AL9	RA. SENSOR	Отказ датчика температуры RAS испарителя
AL10	SA. SENSOR	Отказ датчика температуры SAS испарителя
AL11	WT. SENSOR	Отказ датчика температуры двигателя
AL12	HIGH CDT	Не используется
AL13	CD. SENSOR	Не используется
AL14	SBY. MOTOR	Перегрузка стояночного электромотора
AL15	FUSE BAD	Сгорел предохранитель
AL16	-	-----
AL17	DISPLAY	Отказ дисплея
AL18	SERVICE 1	Необходимо обслуживание №1
AL19	SERVICE 2	Необходимо обслуживание №2
AL20	RAS OUT	Температура в отсеке "вне допуска".
AL21	2RA OUT	Не используется
AL22	3RA OUT	Не используется
AL23	SYSTEM CK	Проверка системы на утечку хладагента
EER.1		Неисправность процессора
EER.2		Неисправность или нарушение контакта микросхемы СППЗУ
EER.3		Неисправность процессора
EER.4		Нарушение связи дисплейной и логической платы

+7 (843) 203-35-53

+7 (927) 249-53-19

info@refkazan.ru

refkazan.ru

Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район,
территория Промышленная Площадка,
Индустриальный Парк М7, 7